



INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA DASAN H660GW

W celu konfiguracji routera DASAN H660GW należy w polu adresu dowolnej przeglądarki internetowej wpisać domyślny adres IP routera : **192.168.55.1:8080** :



Po wpisaniu adresu i wciśnięciu przycisku „ENTER” pojawi się okno logowania. W polu „Użytkownik” należy wpisać: **user** , w pole „Hasło” należy wpisać: **user**.

Po prawidłowym wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła, w oknie przeglądarki wyświetla się okno konfiguracyjne routera jak niżej:



Aby zmienić język menu routera na polski rozwijamy pole „Language:” i wybieramy „Polski”. W menu routera mamy możliwość konfiguracji kilku podstawowych ustawień:

- **Status** – wyświetla informacje na temat ruchu sieciowego routera oraz podstawowe parametry pracy poszczególnych interfejsów


The screenshot shows the DASAN GPON Home Gateway web interface. The left sidebar contains a menu with options: Status, Statystyki Ruchu, Statystyki Sieci Bezprzewodowych, Aktualni Uzytkownicy Podlaczeni, Czas na ktory przyznawany jest, Firewall Setup, Ustawienia Wi-Fi, Narzedzia Systemowe, and Zapis/Restart. The main content area is titled 'Statystyki Ruchu' and shows traffic statistics for selected interfaces (WLAN1, WLAN2, WLAN3, WLAN4, WLAN TOTAL). The statistics are presented in two tables: 'Statystyki Przesylanego Ruchu' and 'Statystyki Otrzymanego Ruchu'.

Statystyki Przesylanego Ruchu		Statystyki Otrzymanego Ruchu	
Ilosc Pakietow Tx	6232	Ilosc Pakietow Rx	7715
Ilosc Bledow Tx	0	Ilosc Bledow Rx	1
Ilosc Odrzuconych Pakietow Tx	0	Ilosc Odrzuconych Pakietow Rx	2088


- **Firewall Setup** – daje możliwość konfiguracji dodatkowego firewalla wbudowanego w router.

The screenshot shows the DASAN GPON Home Gateway web interface. The left sidebar contains a menu with options: Status, Firewall Setup, NAT, UPnP, L2 Filtrowanie, L3 Filtrowanie, Ustawienia Wi-Fi, Narzedzia Systemowe, and Zapis/Restart. The main content area is titled 'NAT' and shows the NAT configuration. The interface is set to 'WLAN0' and the NAT status is 'wylaczone'.


- **Ustawienia Wifi** – pozwala zmienić podstawowe parametry interfejsu bezprzewodowego WiFi, takie jak nazwę sieci oraz hasło.



- **Narzędzia Systemowe** – pozwala zapisać ustawienia routera do pliku oraz wgrać ustawienia z wcześniej zapisanego pliku, można również przywrócić fabryczne ustawienia routera.



- **Zapis/Restart** – zapisuje zmiany dokonane na routerze (po każdej zmianie ustawień routera należy zapisać te ustawienia), można również zrestartować urządzenie.



ZMIANA USTAWIEN SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI

Aby zmienić parametry sieci bezprzewodowej WiFi przechodzimy do menu „Ustawienia Wi-fi” i klikamy w „Ustawienia Wi-fi”.

W celu zmiany nazwy sieci bezprzewodowej należy w polu „SSID” w sekcji „Ustawienia SSID” wpisać nową nazwę sieci.

W celu zmiany hasła sieci bezprzewodowej należy w polu „Pre-Shared Key” w sekcji „WPA-PSK” wpisać nowe hasło (minimum 8 znaków).

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

http://192.168.55.1:8080/ 192.168.55.1:8080 Szukaj

Często odwiedzane Pierwsze kroki JS-2001-04 CHYAO-S... Kup Obudowa zagniat... VH.pdf

DASAN Język: Polski Log Out xPON ONU

GPON Home Gateway

H660GW

Ustawienia Access Point

Access Point: ☒ Aktywowany ☐ Deaktywowany
Access Point Enable Status: Enable
Kod kraju: POLAND
Auto-Select Obecny kanał: 11
Kanał: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7
☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☒ 11 ☐ 12 ☐ 13
Interval Beacon: 100 (zakres: 20~1000)
Prog RTS/CTS: 2347 (zakres: 0~2347)
Prog Fragmentacji: 2346 (zakres: 256~2346)
DTIM: 1 (zakres: 1~255)
Tryby Pracy Sieci Bezprzewodowych: 802.11b+g+n
Wireless LAN Scheduling: Scheduling
Tryb BG Protection: Auto
TX Power(%): 100 (zakres 1 - 100, domyślnie 50)

Ustawienia 11n

Przepustowość Kanału: 40 MHz
Rozszerzenie Kanału: powyżej kanału kontrolnego
Guard Interval: 400 nsec

Konwerter Multicast-to-Unicast

Multicast-to-Unicast: ☒ Włącz ☐ Wyłącz

Ustawienia SSID

SSID indeks: 1
Per SSID: ☒ Aktywowany ☐ Deaktywowany
SSID: GONTWIFI_4C68
Ukryj SSID: ☐ Tak ☒ Nie
Numer stacji: 0 (zakres: 0~32, 0 znaczy 32 użytkowników)
MCS: Auto
Typ autentykacji: WPA(WPA2)PSK
Użyj WPS: ☒ Aktywowany ☐ Deaktywowany

Ustawienia WPS

Stan WPS: Nieskonfigurowane
Tryb WPS: PBC
Start WPS
Postęp WPS: Bezczynny
Reset do OOB

WPA-PSK

Pre-Shared Key: 000000C41F (8~63 znaków lub 64 szesnastkowo-alfab.)
Key Renewal Interval: 0 sekund (0 ~ 4194303)

W celu zapisania dokonanych zmian należy przewinąć stronę na sam dół i kliknąć przycisk „ZAPISZ” na końcu strony.

Aby ustawienia działały również po wyłączeniu urządzenia z prądu należy przejść do menu „Zapis/Restart” i kliknąć w przycisk „Zapisz wszystkie konfiguracje”

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.55.1:8080/". The browser's address bar also shows "192.168.55.1:8080" and a search bar with the text "Szukaj". The browser's tabs include "Często odwiedzane", "Pierwsze kroki", "JS-2001-04 CHYAO-S...", "Kup Obudowa zagniat...", and "VH.pdf".

The web interface features the "DASAN" logo in the top left corner. In the top right corner, there is a language dropdown menu set to "Polski", a "Log Out" button, and the text "xPON ONU".

The main content area is divided into two columns. The left column, titled "GPON Home Gateway", contains a tree view of configuration options: "H660GW", "Status", "Firewall Setup", "Ustawienia Wi-Fi", "Narzędzia Systemowe", "Backup Konfiguracji", "Przywracanie Konfiguracji", "Przywrócenie Ustawień Domyś", and "Zapis/Restart". The "Zapis/Restart" option is highlighted in blue.

The right column, titled "Save/Restart", contains two sections. The first section, "Restart bez zapisu", includes a red warning icon and the text "Konfiguracja nie zostanie zapisana gdy klikniesz w przycisk [Restart bez zapisu]", followed by a "Restart bez zapisu" button. The second section, "Zapisz wszystkie konfiguracje", includes a red warning icon and the text "Aktualna konfiguracja zostanie przywrócona bez restartu urządzenia gdy klikniesz na przycisk [Zapisz wszystkie konfiguracje] Current configuration will be back up without rebooting when you click on the [Save all configuration] button.", followed by a "Zapisz wszystkie konfiguracje" button.